

מונה אנרגיה דו-ערוצי ישיר לקו DMED300T2MID

הוראות הפעלה/הגדרות ראשוניות :

כדי לגשת/להפעיל הגדרות במכשיר יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. מכל מסך שהוא, לחץ על **▲ ▼** בו זמנית למשך 5 שניות. אם הגנת הסיסמה מושבתת (סיסמת ברירת מחדל של היצרן = 0000), התצוגה קופצת ישירות לפונקציות מתקדמות (סעיף 4). אחרת, על הצג יופיע PASS כדי להודיע שיש להזין את סיסמת הכניסה.
2. שחרר את המקשים. התצוגה כעת ממתינה לסיסמה ומסמנת 0000. הספרה הראשונה תהבהב; על ידי לחיצה על **▲ ▼** במהלך ההבהוב הספרה תשתנה. לחיצה על **☒** תעביר את הבחירה לספרה הבאה. לאחר הזנת הסיסמה הנכונה לחץ **☒** כדי לאשר.
3. אם הסיסמה שהוזנה שגויה, על הצג יופיע PASS Er והתצוגה תחזור למצב רגיל. אם הקוד נכון התצוגה תמשיך לסעיף הבא.
4. התצוגה מראה את הפריט הראשון ברשימה הבאה. כדי לדפדף ברשימה, לחץ על **▲ ▼**
 - CLEAR P = איפוס מדי אנרגיה חלקית
 - CLEAR h = איפוס סימולטני של כל 3 מדי השעות החלקיים (אם מופעלים)
 - CLEAR d = איפוס ערכי ביקוש מקסימלי (אם מופעל)
 - SET-DEF = הגדר את כל הפרמטרים לערכי ברירת המחדל
 - **SETUP = תכנות פרמטרים (הגדרה) – הסעיף להגדרות הפעלה ראשוניות**
 - INFO = עדכון ובדיקת תוכנה פנימית
 - --ESC-- = חזרה לפעולה רגילה
5. לבחירת פונקציה יש ללחוץ **☒** תוך כדי שהפונקציה הרצויה מוצגת. לביטול פקודות יש ללחוץ את הכפתור למשך 3 שניות.
6. אם לא נלחץ כפתור כלשהו למשך 60 שניות רצופות, התצוגה תחזור אוטומטית לפעולה רגילה.

אפשרו הצגת קריאת יצוא חשמל EXPORT עבור PV.

- כדי לראות את קריאת יצוא חשמל EXPORT (PV) יש לאפשר זאת בתפריט ההגדרות, יש להכנס ל SETUP ולגלול לסעיף P1-02 ובסעיף זה לשנות מ- OFF ל- ON.

אפשרו שידור פולסים עבור קריאת צריכה (IMPORT) ממקור ההזנה:

- אם רוצים להפעיל את הפולסים עבור T1 (כדי לשדר את כמות הקוט"ש הנצרכת מחח"י/גנרטור וכו' למחשב בקרת מבנה/אפליקציה), יש להיכנס ל SETUP ולגלול לסעיף P2-01 ובסעיף זה לשנות מ- OFF למספר הפולסים הרצויים לשעה עבור קילו וואט, (לבחירה: 1/10/100/1000 PULS/KWh).
- לאחר מכן יש להיכנס לסעיף P5-01 ולשנות מ- OFF ל- ON.

אפשרו שידור פולסים עבור יצוא (EXPORT) החשמל ממקור PHOTOVOLTAIC:

- אם רוצים להפעיל את הפולסים עבור T2 יש לבצע את אותה פעולה כמו ב T1 רק בסעיף P3-01 וזאת לאחר שאפשרנו את סעיף P1-02.

הערה- אין סיכום אוטומטי במונה עבור יבוא יצוא (TOTAL KWH) כדי לדעת צריכה בפועל של המערכת יש לקחת את סכום IMPORTED KWH (מופיע סה"כ הקוט"ש לדוגמא: 000253.7kwh שצרכנו מחח"י) המופיע ולהחסיר ממנו את סכום EXPORTED KWH (יופיע אם סימון מינוס – לדוגמא: -000078.2kwh שהחזרנו לרשת מהמערכת הפוטו-וולטאית), ולסיכום: $253.7 - 78.2 = 175.5$ אנו נשלם עבור 175.5 קוט"ש לאחר התקזזות.